



Pro Ravintolalaitteet

# MF-LÄMPÖHAUDE KÄYTTÖOHJE BAIN MARIE USER MANUAL



CE RoHS

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa varmistaaksesi oikean käytön.

**HUOM! Tarkista valmistajan asettamat varoitukset laitteesta englanninkielisestä manuaalista, kiitos.**

## I. Tekniset tiedot

Tuotemalli	Mitat (mm)	Jännite (V)	Teho (kW)	Pakkausko (mm)	Astioiden määrä
MF-684	720×690×480	~220	1,5	780×750×560	GN1/1 × 2 kpl

## II. Kuljetus ja varastointi:

Kuljetuksen aikana käsittele tuotteita varovasti voimakkaiden värinöiden välttämiseksi. Pakattuja tuotteita ei saa säilyttää pitkään ulkona, vaan ilmastossa ilman syövyttäviä kaasuja. Älä aseta niitä ylösalaisin. Tilapäisen varastoinnin aikana käytä sateelta suojaavia toimenpiteitä.

## III. Asennus- ja käyttöolosuhteet:

1. Aseta tuote vakaalle alustalle siten, että molemmilla sivuilla on yli 10 cm etäisyys palamattomiin materiaaleihin ja takana yli 20 cm etäisyys samaan (esim. tiiliseinä).
2. Käyttösähköverkon on vastattava nimellisjännitettä.
3. Käyttäjän tulee varustaa laitteiston läheisyyteen sopiva virrankatkaisija, sulake ja vuotovirransuoja. Helpon käytön vuoksi älä aseta roinaa katkaisijan eteen.
4. Laite on ehdottomasti maadoitettava turvallisesti ennen käyttöä!
5. Ennen käynnistystä tarkista, että kaikki sähköosat ovat hyvin kytketty ja turvallinen maadoitus on luotettava.
6. Virtakaapelin saa vaihtaa vain saman malliseen ammattilaisen toimesta.
7. Tuotteen sähköliitännät, asennus ja huolto tulee suorittaa vain pätevyityneen sähköasentajan toimesta.

## IV. Käyttö:

1. Ensin nosta astiat pois ja lisää vesisäiliöön vettä 1/3 tilavuudesta. Älä polta lämpöputkea kuivana! Asenna astiat takaisin, laita ruoka paikalleen ja kytke virta päälle.
2. Yksittäinen termostaatti on asennettu tuotteen etupuolelle säätämään sisäsäiliön lämpötilaa ja sitä kautta ruoan lämpötilaa.
3. Kytke virta päälle, jolloin virran merkkivalo syttyy.
4. Kierrä termostaatteja myötöpäivään haluttuun lämpötilaan, jolloin keltainen merkkivalo syttyy, virta kytkettyyn laitteeseen ja lämpöputki aloittaa työskentelyn.

5. Kun lämpötila nousee haluttuun arvoon, termostaatti katkaisee virran automaattisesti, keltainen merkkivalo sammuu ja lämpöputki lakkaa lämmittämästä. Kun lämpötila laskee hieman, termostaatti kytkee virran uudelleen päälle, keltainen merkkivalo syttyy ja lämpöputki jatkaa lämmitystä lämpötilan nostamiseksi, ja näin edelleen – näin lämpötila pidetään tietyllä tasolla.
6. Säädä tarvittavaan lämpötilaan kyseisen ruoan lämpimänäpitoa varten, jolloin saavutetaan hyvä lämpösäilytysvaikutus. Käytön jälkeen kierrä termostaattikytkin asentoon 00 °C ja sammuta pääkatkaisija. Jos toiminnassa ilmenee poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista vika sekä korjaa se.

#### **V. Puhdistus ja huolto:**

1. Puhdistuksen ja huollon aikana katkaise virta onnettomuuksien välttämiseksi.
2. Päivittäisen käytön jälkeen puhdista laitteen pinta ja virtajohdon pinta kostealla liinalla, jossa ei ole syövyttäviä pesuaineita. Älä huuhtele suoraan vedellä, jotta sähköiset ominaisuudet eivät vaurioidu.

#### **VII. Lisävarusteet:**

2 kpl GN1/1-astioita, 2 kantta, 1 käyttöohje



**HUOLTO**

**+358 40 530 9041**

[www.restarama.com/huolto](http://www.restarama.com/huolto)

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com