



Pro Ravintolalaitteet

MF SÄHKÖRASVAKEITIN
KÄYTTÖOHJE

ELECTRIC FRYER USER MANUAL



CE RoHS

HUOM! Tarkista valmistajan asettamat varoitukset laitteesta englanninkielisestä manuaalista, kiitos.

Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä varmistaaksesi oikean käytön.

Varoitus:

1. Tämä tuote on ehdottomasti maadoitettava turvallisuuden vuoksi.
2. Älä käytä suihkuputkea/suihkua sen pesemiseen.

Perusparametrit:

Malli	Mitat (mm)	Jännite (V)	Teho (kW)	Pakkauskoko (mm)	Ohjauskytkimet
MF-685	600×650×480	380	5+5	700×710×600	2 kpl

Käyttöohje

- a) Lisää öljy säiliöön, kunnes ne ovat kaksi kolmasosaa täynnä. Ei saa polttaa tyhjiä säiliöitä.
- b) Lämpötilansäädin on laitteen etupuolella ja sillä ohjataan lämpötilaa tarvittavan lämpötilan varmistamiseksi.
- c) Kytke virta päälle. Virrankyttimeen vihreä merkkivalo syttyy. Kierrä lämpötilansäädintä myötäpäivään haluttuun lämpötilaan. Tällöin keltainen lämmitysmerkki syttyy, virta menee laitteeseen ja vastukset alkavat lämmitä. Kun lämpötila saavuttaa asetuksen, säädin katkaisee virran automaattisesti, keltainen valo sammuu ja lämmitys loppuu. Kun lämpötila laskee hieman, säädin kytkee virran uudelleen, keltainen valo syttyy ja lämmitys jatkuu. Näin toistuvasti, jotta lämpötila pysyy asetusarvon sisällä. Säädä tarpeen mukaan, jotta saavutetaan ihanteellinen tulos. Samalla avaa grillauksen pyörivä kytkin, jolloin kaikki ruoka pyörii ja lämpenee tasaisesti.
- d) Sähkölaatikossa on lämpötilanrajoitin. Rajoituslämpötila on 230 °C ja käsin palautettava lämpötila 170 °C. Palautuspainike on sähkölaatikon alla. Jos lämpötila ylittää rajan, suojapainike laukeaa ja laite ei toimi ennen kuin painike on palautettu.
- e) Jos käytön aikana ilmenee poikkeavaa toimintaa, lopeta käyttö välittömästi. Tarkista vika ja poista se ennen jatkamista.

5. Puhdistus ja hoito

- i. Ennen puhdistusta ja huoltoa katkaise aina virta onnettomuuksien estämiseksi.
- ii. Päivittäisen työn päätyttyä pyyhi pinta ja virtajohdon pinta kostealla liinalla, jossa ei ole syövyttäviä pesuaineita.

iii. Kiellettyä huuhtoa suoraan vedellä, jotta sähkötoiminnot eivät vaurioidu. Puhdistuksen aikana poista vesi ylä- ja alalevyiltä ajoissa ylivuodon estämiseksi.

Lisävarusteet:

Yhden säiliön malli: 1 kori

Kahden säiliön malli: 2 koria



HUOLTO

+358 40 530 9041

www.restarama.com/huolto

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com