



**Pro Ravintolalaitteet**  
**MF SÄHKÖPARILA KÄYTTÖOHJE**  
**ELECTRIC GRILL USER MANUAL**



**CE RoHS**

Tervetuloa ostamaan tuotteitamme, koko henkilökuntamme kiittää teitä sydämellisesti!

Tehtaamme valmistaa pääasiassa länsimaista keittiölaitteistoa, kuten grillaussarjaa, paistouunisarjaa, grillaussarjaa, lämpösäilytyssarjaa ja välipalalaitesarjaa jne.

Ennen laitteen käyttöönottoa lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi oikean ja turvallisen käytön.

**HUOM! Tarkista valmistajan asettamat varoitukset laitteesta englanninkielisestä manuaalista, kiitos.**

EG-sähköparilaserit on valmistettu omaksumalla ulkomaisten vastaavien tuotteiden parhaat puolet. Siinä on uudenlainen muotoilu, järkevä rakenne ja helppo käyttö. Se säästää sähköä ja jakaa lämmön tasaisesti. Sopii erinomaisesti hotelleihin, supermarketeihin ja muihin julkisiin tiloihin.

### 1. Perusparametrit

Malli	Mitat (mm)	Jännite (V)	Teho (kW)	Pakkauskoko (mm)	Ohjauskytkimet
MF-686	600×650×48 0	380	5,4	700×710×600	2 kpl
MF-636	400×650×48 0	380	4,05	500×710×600	1 kpl

### 2. Kuljetus ja varastointi

Kuljetuksen aikana tätä lasiosia sisältävää tuotetta on käsiteltävä varovasti voimakkaan tärinän välttämiseksi. Pakattua tuotetta ei yleensä saa säilyttää pitkään ulkona, vaan se on sijoitettava hyvin ilmastoituun varastoon, jossa ei ole syövyttäviä kaasuja. Ei saa asettaa ylösalaisin. Jos tuotetta täytyy varastoida tilapäisesti, on käytettävä sateelta suojaavia toimenpiteitä.

### 3. Asennusta ja käyttöympäristöä koskevat määräykset

- ① Tuote on asetettava vakaalle alustalle. Molemmilla sivuilla tulee olla yli 10 cm etäisyys palamattomiin materiaaleihin ja takana yli 20 cm etäisyys palamattomaan (esim. tiiliseinä tms.).
- ② Laitteelle syötetyn sähköverkon jännitteen on vastattava tuotteen arvokilven jännitettä.
- ③ Asiakkaan on asennettava laitteen läheisyyteen virrankatkaisija, sulake ja vuotovirransuoja. Kytkimen eteen ei saa kasata tavaroita, jotta käyttö on vaivatonta.
- ④ Laite on ehdottomasti liitettävä turvalliseen maadoitukseen ennen käyttöä.
- ⑤ Ennen käynnistämistä tarkista, että kaikkien sähköosien liitännät ovat kiinteät ja maadoitus on luotettava.
- ⑥ Virtakaapelin vaihdossa on käytettävä täsmälleen samanlaista kaapelia, ja vaihdon saa tehdä vain ammattilainen.

⑦ Tuotteen sähköliitännät, asennus ja huolto on annettava vain sähköasennusoikeudet omaavan henkilön tehtäväksi.

#### 4. Käyttöohje

1. Lämpötilansäätimet sijaitsevat laitteen etupuolella ja niillä ohjataan lämpötilaa tarvittavan lämpötilan varmistamiseksi.
2. Kytke virta päälle. Virrankytkimen vihreä merkkivalo syttyy. Kierrä lämpötilansäädintä myötäpäivään haluttuun lämpötilaan. Tällöin keltainen lämmitysmerkki syttyy, virta menee laitteeseen ja vastukset alkavat lämmitä. Kun lämpötila saavuttaa asetuksen, säädin katkaisee virran automaattisesti, keltainen valo sammuu ja lämmitys loppuu. Kun lämpötila laskee hieman, säädin kytkee virran uudelleen, keltainen valo syttyy ja lämmitys jatkuu. Näin toistuvasti, jotta lämpötila pysyy asetusarvon sisällä.
3. Puhdista öljyallas säännöllisesti ylivuodon estämiseksi.
4. Jos käytön aikana ilmenee poikkeavaa toimintaa, lopeta käyttö välittömästi. Tarkista vika ja poista se ennen jatkamista.

#### 5. Puhdistus ja huolto

- ① Ennen puhdistusta ja huoltoa katkaise aina virta onnettomuuksien estämiseksi.
- ② Päivittäisen käytön jälkeen pyyhi pinta ja virtajohdon pinta kostealla liinalla, jossa ei ole syövyttäviä pesuaineita. Kiellettyä huuhtoa suoraan vedellä, jotta sähkötoiminnot eivät vaurioidu.
- ③ Puhdistuksen aikana poista vesi ja nesteet laitteesta ajoissa ylivuodon estämiseksi.

#### 6. Lisävarusteet:

öljyallas, 1 käyttöohje ja kelpoisuustodistus

#### 7. Takuuehdot

Tuote huolletaan elinikäisesti.

- (1) Kolmen takuun voimassaoloaika: kuusi kuukautta
- (2) Kolmen takuun voimassaolon laskeminen: lasketaan myyntipäivästä alkaen, vähennetään viivästykset, jotka johtuvat korjauksesta tai varaosien puutteesta. Jos takuun viimeinen päivä on lakisääteinen vapaapäivä, viimeiseksi päiväksi katsotaan seuraava arkipäivä.
- (3) Seuraavissa tapauksissa korjaus on maksullinen:
  - A. Takuuajan ylittyminen
  - B. Ostokuittia tai takuutodistusta ei ole, paitsi jos takuu-aika voidaan todentaa muulla tavalla
  - C. Todistuksen sisältö ei vastaa tuotteen merkintöjä tai sitä on muutettu
  - D. Tuotetta ei ole käytetty käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti, jolloin vahinko on syntynyt
  - E. Vahinko johtuu ylivoimaisesta esteestä
  - F. Kaikki huollossa vaihdetut osat kuuluvat tehtaallemme

G. Tuoteviasta aiheutuviissa tapauksissa tehtaamme ei ole vastuussa muusta korvauksesta kuin takuun mukaisesta korjauksesta.



**HUOLTO**

**+358 40 530 9041**

[www.restarama.com/huolto](http://www.restarama.com/huolto)

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

[asiakaspalvelu@restarama.com](mailto:asiakaspalvelu@restarama.com)

[www.restarama.com](http://www.restarama.com)