

!! HUOMIOITAVAA ASENNUKSESSA !!

-KYTKETTÄVÄ LÄMPIMÄÄN KÄYTTÖVETEEN
-VARUSTETTAVA OMALLA SULKUVENTTIILILLÄ
-EI SAA ASENTAA TISKIPÖYTÄSEKOITTAJAN
ASTIANPESUKONELIITÄNTÄÄN: KURISTAA
VEDENVIRTAUSTA JA HEIKENTÄÄ PESUTULOSTA

PESUTULOKSEN OPTIMOIMISEKSI SEKÄ VEDEN JA
ENERGIAN YLIKULUTUKSEN EHKÄISEMISEKSI
KONEESEEN LIITETTY VESIPAINA EI SAA OLLA YLI
3 bar.

KONE ON VARUSTETTAVA OHEISELLA
PAINEENALENNUSVENTTIILILLÄ.

HUOMIOI VEDEN VIRTAUSSUUNTA VENTTIILISSÄ!

Astianpesukoneen asennuksessa huomioitavaa:

- pesuainemäärä on säädettävä aina käyttöönoton yhteydessä.
- huuhteluainemäärä on säädettävä tulevan vesipaineen mukaan.
- astianpesukone liitetään aina lämpöiseen veteen max. 70°C
- sinisellä raidalla merkitty letku tulee huuhteluaineastiaan
- ei voida viemäröidä kiinteästi viemäriin, viemäröidään esim. Lattiakaivoon tai poistopumpullisissa astianpesukoneissa allasyhteeseen.

Lisäksi kupukoneet:

- säädettävä astianpesukone oikeaan korkoon pöytiin nähden siten että kupu ei missään tilanteessa ota esipesu- ja purkauspöytään kiinni.

**PESUPUMPUN PYÖRIMISSUUNTA ON AINA
TARKISTETTAVA JA PESUTANKISSA ON OLTAVA VETTÄ!**

Pumppua **EI SAA KÄYTTÄÄ KUIVANA** edes pyörimissuuntakokeilun aikana ettei tiivisteet vaurioidu!

Asennuksessa mielellään käytettävä alan ammattilaisia.