



Pro Ravintolalaitteet

RR-BD550

RR-BD650

ARKKUPAKASTIN



SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Tämän käyttöohjeen tarkoitus on auttaa sinua uuden laitteen asennuksesta ylläpitoon koko laitteen elinkaaren ajan.

Lue tämä käyttöohje läpi huolella ennen kuin aloitat uuden laitteesi käytön, sillä olemme pyrkineet käyttöohjeessa vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen, joita sinulla saattaa herätä ja tarjoamaan mahdollisimman paljon tukea.

Jos kuitenkin löydät jotain mihin käyttöohjeesta ei löydy vastausta tai sinulla on ongelma mitä käyttöohje ei kata, ota yhteyttä huolto henkilöstöön, jonka numeron löydätte tämän käyttöohjeen takasivulta.

VAROITUS: Kun asettelet laitetta paikalleen, varmista ettei virtajohto ole jumissa missään tai vahingoittunut.

VAROITUS: Älä aseta jatkojohtoja tai latureita kompressoriin, koska se voi ylikuumentua.

Ennen laitteen käyttöä

Turvallisuusohjeet

Asennuksen jälkeen varmista, ettei virtajohto ole jumissa laitteen alla. Lue läpi tämä käyttöohje ennen kuin käynnistät laitteen. Maahantuoja ei ota vastuuta väärin asennetusta tai väärin käytetystä laitteesta.

Jos tämä laite korvaa vanhan laitteen, jossa on lukko, riko tai poista lukko turvatoimena, ettei lapset jää jumiin sen sisälle.

Älä vahingoita kylmäainekiertoa. Jos kylmäainekierto on vahingoittunut, vältä avotulia ja muita sytytyslähteitä kuten kipinöitä, kuumia pintoja ja staattista sähköä. Varmista hyvä tuuletus huoneeseen, missä vahingoittunut laite on. Älä käytä laitetta ennen kuin olet saanut

huoltohenkilökunnalta siihen luvan.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Älä kytke laitetta jatkojohtoon.

Älä käytä vanhaa tai vahingoittunutta virtajohtoa.

Älä pyöritä, väännä tai aseta virtajohtoa minkään väliin. Virtajohto tulee pitää myös kaukana lämmönlähteistä.

Kun käsittelet laitteen virtajohtoa, varmista aina, että kätesi on kuivat.

Vanha laite, jossa on eristyskaasu ja kylmäainetta täytyy kierrättää oikealla tavalla. Ota yhteyttä paikalliseen toimijaan lisätiedon saamiseksi kierrätyskeskuksista. Älä hävitä tätä laitetta talousjätteen mukana.

Varoitukset

VAROITUS: Laitteen käyttö on sallittu ainoastaan henkilöille, jotka ovat perehtyneet huolellisesti näihin ohjeisiin. Laitteen käsittely, huoltotoimenpiteet tai muu luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole tarvittavaa osaamista, valtuutusta tai tuntemusta laitteen toiminnoista. Ohjeiden vastainen tai ammattitaidoton toiminta on vaarallista, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa itse vitriiniä. Vitriiniä saa käyttää vain sille määriteltyyn tarkoitukseen ja annettujen ohjeiden mukaisesti, ja kaikkea muuta käyttöä pidetään riskialttiina. Mikäli laitteen asennukseen, käyttöön tai yleiseen turvallisuuteen liittyy epäselvyyksiä, on välttämätöntä ottaa yhteys laitetoimittajaan.

VAROITUS: Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (myös lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky ilman valvontaa.

VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita sulatuksen nopeuttamiseen.

VAROITUS: Älä käytä sähköisiä työkaluja vitriinin ruualle tarkoitettussa osassa, ellei valmistaja suosittele sitä.

VAROITUS: Älä aseta pulloja (lasisia tai muovisia) joissa on nestettä, etenkin hiilihapotettua nestettä, pakastimeen, koska ne saattavat räjähtää jäätyessä.

Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten aerosoleja, tässä laitteessa.

VAROITUS: Älä vahingoita kylmäkiertoa.

VAROITUS: Pidä laitteen kotelon tai sisärakenteen tuuletusaukot vapaina esteistä.

Älä koske jäähdytyspintoihin laitteen ollessa käynnissä, etenkin märillä käsillä, koska iho voi tarttua kylmiin pintoihin.

Älä syö jäätä, joka on juuri otettu pakastimesta, sillä se voi aiheuttaa paleltumavammoja käsiin ja kieleen.

Asennus

Asenna laite tasaiselle alustalle, joka kestää sen painon. Varmista, että paikka on sopiva laitteen koon ja käytön kannalta.

Työnnä pistoke sopivaan pistorasiaan. Laitteessa on valmiiksi asennettu pistoke. Jos pistoke ei sovi pistorasiaasi, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Jos pistoke on vaurioitunut millään tavalla, älä yritä käyttää sitä. Se on vaihdettava uuteen pistokkeeseen.

Älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden läheisyyteen. Älä altista laitetta sateelle.

Valitse hyvin ilmastoitu tila. Pakastimen sivuilla, päällä ja takana on oltava vähintään 10 cm vapaata tilaa.

Aseta laite pystyasentoon ja odota vähintään kolme tuntia ennen virran kytkemistä liikuttamatta laitetta. Tämä antaa kylmäainepiirin tasaantua ja auttaa sitä toimimaan tehokkaasti.

Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Laite on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joiden lämpötila on tuotteen takana olevassa arvokilvessä ilmoitetun ilmastoluokan T mukainen eli +16°C to +43°C. Laite ei välttämättä toimi tasaisesti, jos se sijoitetaan pitkäksi aikaa lämpötilaan, joka on alhaisempi kuin sille määritellyn ilmastoluokan alin lämpötilaraja.

Jos laite asennetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen, noudata vähintään 10 cm etäisyyttä kondensaation välttämiseksi.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tässä oppaassa annettujen asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Vaatimustenmukaisuustiedot

Laite on suunniteltu seuraavien direktiivien mukaisesti: 2006/95/EC, IEC60335-2-24,
IEC60335-1. Directive 2004/108/EC, EN55014-1:2006/+A1:2009,
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 and
EN61000-3-3:2008.

Laitteen käyttö

Laitteen osat

Ohjauspaneelin toiminnot:

Jääkaapissasi on yksi säädin lämpötilan säätämistä varten. Lämpötilan säädin sijaitsee oikeassa alakulmassa.

Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käännä lämpötilan säätönappia myötäpäivään maksimiasetukseen "7" ja anna laitteen käydä vähintään 2 tuntia ennen pakasteiden asettamista sisään. Näin varmistat, että kaappi on täysin jäähtynyt ennen elintarvikkeiden lisäämistä.

Lämpötilasäätimen asteikko on välillä "1" (lämpimin) ja "7" (kylmin). Säädä lämpötila tarpeisiisi parhaiten sopivaksi.

Sammuta jääkaappi kääntämällä lämpötilan säädin asentoon "0".

Punainen valo: Virta päällä

HUOMAA:

Lämpötilasäätimen kääntäminen "0"-asentoon pysäyttää jäähdytysjakson, mutta ei katkaise virtaa jääkaapista.

Jos laite irrotetaan pistorasiasta, virta katkeaa tai laite sammutetaan; sinun on odotettava **3–5 minuuttia** ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä. Jos yrität käynnistää laitteen ennen tätä viivettä, jääkaappi ei käynnisty.

Suuret määrät ruokaa laskevat laitteen jäähdytystehoa.

Jos päätät muuttaa termostaatin asetusta, säädä sitä vain yksi numeroarvo kerrallaan. Anna lämpötilan tasaantua useita tunteja säätöjen välillä.

Lukitussalpa asennusohje

1.

Irrota reikien päällä oleva suojateippi.

2.

Kohdista salpakoukku reikien kohdalle ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.

3.

Salpakoukun asennus on valmis.

Kahvan asennusohje

1. Kiinnitä kahva oveen neljällä ruuvilla.
2. Työnnä kahvan suojuksen toinen pää kahvan jalustaan.
3. Työnnä kahvan suojuksen toinen pää kahvan jalustaan.
4. Paina suojus paikalleen kahvan jalustaan.

Lämpötilan säätö / käyttö

Laitteen lämpötilaa voidaan säätää kääntämällä ohjauspaneelissa olevaa termostaattia.

Termostaattia tulee säätää ympäristön lämpötilan ja säilytettävän ruoan määrän mukaan. Säädin kääntyy myötäpäivään asennosta "1" asentoon "7". Asetusta tulisi laskea kesällä (vastapäivään) ja nostaa talvella (myötäpäivään). Termostaatti on asetettu tehtaalta tiettyyn pisteeseen, joka on tuotteen optimaalinen asetusta.

Jos laitteeseen laitetaan suuri määrä tuoreita elintarvikkeita pakastettavaksi, termostaattia tulee kääntää kovemmalle 4–6 tunnin ajaksi, jonka jälkeen se tulee palauttaa alkuperäiseen asetukseensa.

Vihreä valo on virran merkkivalo. Kun virta on päällä, valo palaa.

Kun virta on katkaistu, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle, jotta kompressorin tai järjestelmän ei vaurioidu.

Ruoan säilytys laitteessa

Pakastinta voidaan käyttää tuoreen ruoan pakastamiseen, pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen.

Älä aseta tuoretta tai lämmintä ruokaa pakasteiden viereen pakastimen sisällä, sillä se voi sulattaa pakasteet.

Kun pakastat tuoretta ruokaa (esim. liha, kala jne.), jaa ne pienempiin annoksiin, jotta voit sulattaa vain tarvitsemasi määrän kerrallaan.

Pakasteiden säilyvyys riippuu huoneen lämpötilasta, termostaatin asetuksesta, oven

avaustiheydestä, ruoan tyypistä sekä katkeamattomasta kylmäketjusta. Noudata aina pakkaukseen merkittyjä ohjeita äläkä koskaan ylitä ilmoitettua enimmäissäilytysaikaa.

Sulatus ja puhdistus

Sulata pakastin kaksi kertaa vuodessa tai kun siihen on muodostunut noin 7 mm paksuinen jääkerros. Aloita sulatus kytkemällä pakastin pois päältä ja irrottamalla pistoke.

Kaikki elintarvikkeet tulee kääriä useaan kerrokseen sanomalehteä ja säilyttää viileässä paikassa (esim. jääkaapissa tai kylmäkomerossa).

Pakastimeen voi asettaa varovasti lämpimällä vedellä täytettyjä astioita sulatuksen nopeuttamiseksi.

Älä käytä jään poistamiseen teräviä tai teräväreunaisia esineitä, kuten veitsiä tai haarukoita.

Älä koskaan käytä hiustenkuivaajia, sähkölämmittimiä tai muita vastaavia sähkölaitteita sulatukseen.

Kun sulatus on valmis, pyyhi sienellä pakastimen pohjalle kertynyt sulatusvesi ja kuivaa sisäpinnat huolellisesti.

Voit pyyhkiä sisä- ja ulkopinnat pehmeällä liinalla tai sienellä käyttäen lämmintä saippuavettä.

Älä pese pakastinta kaatamalla vettä sen sisään.

Älä koskaan käytä puhdistukseen syttyviä, räjähdysalttiita tai syövyttäviä aineita, kuten ohenteita, kaasuja tai happoja.

Varmista, että pakastimen pistoke on irrotettuna pistorasiasta koko puhdistuksen ajan.

Kun sulatus ja puhdistus on suoritettu, kytke laite takaisin pistorasiaan ja palauta se haluttuun lämpötila-asetukseen.

Ongelman etsintä ja tekniset tiedot

Yleiset ongelmat

Huomaa, että nämä eivät ole vian syitä.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Pakastimesta kuuluu virtaavan nesteen ääntä.	Ääni kuuluu jäähdytysjärjestelmässä virtaavasta kylmäaineesta. Tämä on normaalia.
Liikaa melua.	Pakastinta ei ole asennettu tasaiselle alustalle. Vaihda laitteen paikkaa.
Jäähdytysjärjestelmä ei käynnisty pitkään aikaan, mutta sisälämpötila on erittäin matala.	Tämä kertoo hyvästä eristyksestä ja kylmän säilyvyydestä. Tämä on normaalia.


Vianetsintäopas

Ongelma	Mahdollinen syy	Tarkistus	Ratkaisu
Kompressor ei toimi.	Virta on pois päältä: Sulake on palanut	Tarkista sulake	Vaihda sulake
	Pistokkeen ja pistorasian liitäntä on huono	Tarkista pistorasia	Korjaa tai vaihda pistorasia
	Syöttö- tai lähtöpiiri ei ole käytössä	Varmista, että virta on päällä	Tarkista piiri sähkömittarilla
	Termostaatin säädin ei ole oikeassa	Tarkista termostaatti	Käännä termostaatti

	asennossa		oikeaan asentoon
Kompressorikäy jatkuvasti	Sisälämpötila on liian korkea: Höyrystimessä on liian paksu jääkerros	Tarkista, onko jääkerros paksumpi kuin 6–8 mm	Sulata säännöllisesti
	Ovea avataan liian usein		Vähennä oven avaamiskertoja
	Kerralla on laitettu liian suuri määrä ruokaa pakastimen sisään		Ota osa ruoasta pois pakastimesta
	Sisälämpötila on OK: Ympäristön lämpötila on liian korkea, vaikka termostaatti on pienellä asetuksella	Varmista, osoittaako säädin kohtaan "5–6"	Säädä termostaatin säädintä
	Termostaatti ei toimi		Vaihda termostaatti
Liian kova ääni	Lattia ei ole tasainen	Varmista, että pakastin on suorassa	Aseta pehmuste rullien/jalkojen alle
	Tuulettimen tai lauhduttimen ruuvi on löysällä	Tarkista, onko ruuvi löysällä	Kiristä kiinnitysruuv
	Jäähdytyspiirit koskettavat toisiaan		Erota ne toisistaan

KYTKENTÄKAAVIO

CIRCUIT DIAGRAM



- 1.POWER PLUG 2.GREEN LAMP
3.THERMOSTAT 4.MOTOR PROTECTOR
5.COMPRESSOR 6.STARTER 7.CAPACITOR
8.RED LAMP



HUOLTO

+358 40 530 9041

www.restarama.com/huolto

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com

